












Monteringsanvisning Variocage

Installation instruction Variocage



- | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| 1

16Ø | 2

19/22Ø | 3

M6x14 | 4

M5x16 | 5

6-13Ø | 6

30-M6x10 |
| 7

30-M5 | 8

20 x 40 mm | 9

M6x12 | 10

4 mm | | |

Stycklista / Partlist Variocage

Pos.	Beskrivning / Description		Innehåll i stycklista / Included in package	Enkel / Single		
				Använd angivet antal / Use given quantity		
				SXS	SL	SXL
1	Plastplugg / Plastic plug	16Ø	12	8	10	12
2	Gummihylsa / Rubber socket	19/22Ø	12	8	10	12
3	Skruv / Screw	M6x14	14	14	14	14
4	Skruv / Screw	M5-16	4	4	4	4
5	Plastbricka / Plastic washer	13x2Ø	4	4	4	4
6	Rattskruv röd / Screw knob red	30-M6x10	2	2	2	2
7	Rattmutter / Knob nut	30-M5	4	4	4	4
8	Gummiplatta / Rubber plate	40x20 mm	5	5	5	5
9	Skruv stor skalle/ Screw	M6x12	2	2	2	2
10	Plastbricka / Plastic washer	25x1,5Ø	4	4	4	4
11	Bricka / Washer	6-19 Ø	4	4	4	4
12	Insexnyckel / Allen key	4 mm	1	1	1	1
	Spännrem / Strap	1000 mm	2	2	2	2

Vänligen observera att antal artiklar position 1 och 2 som används kan avvika från det antal som totalt packats.

Please note that use of quantities of position 1 and 2 may differ from total content in package.

